

GAMME HE

5 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000

De 5 000 à 25 000 m³/h

Filtration 99 % · perte de charge 50 mm CE

UTILISATION >

Filtration des **brouillards d'huile** entiers ou solubles, des fumées de soudure et des particules fines. Éléments filtrants standard pour simplifier l'approvisionnement et la maintenance.

AVANTAGES >

- > Débits de 5 000 à 25 000 m³/h
- > Filtration haute efficacité 99 %
- > Raccordement au réseau, avec entrée orientable

CONCEPTION >

- > Caisson en acier électrozingué 20/10 mm
- > Filtres métalliques EU 3, séparateur et filtre final EU 10
- > Bac de récupération et vidange sous l'appareil
- > Ventilateur d'extraction à prévoir séparément



Centrale HE · ventilateur séparé

DÉCLINAISONS

Entrée d'air et portes selon l'implantation

Peinture structurée, époxy ou construction INOX

Filtration EU 12 / EU 13 ou charbon actif en option

GAMME HE

- 5 000
- 10 000
- 15 000
- 20 000
- 25 000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles HE >	HE 5 000	HE 10 000	HE 15 000	HE 20 000	HE 25 000
Débit (m³/h)	4 000 à 6 000	8 000 à 12 000	14 000 à 17 000	16 000 à 22 000	23 000 à 27 000
Perte de charge* (mm CE)	50	50	50	50	50
Degré de filtration	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
Capacité (dm³)	190	340	530	610	800
Poids (daN)	260	320	410	480	550

* Filtres colmatés à 50 % selon la documentation d'origine.

OPTIONS

- > Ventilateur adapté au débit

> Filtre absolu 99,99 % (EU 12 / 13)

> Filtration au charbon actif
- > Contrôle d'encrassement

> Sonde de contrôle de fuite

> Traitement pour extérieur