

Captation et filtration de poussières fines et sèches

GAMME DA À POCHE

85 | 100 | 125

De 250 à 2000 m³/h

De 250 à 420 mm CE



Fabriqué en France

UTILISATION >

La gamme des **dépoussiéreur DA à Poche** a été conçue de façon à répondre à des utilisations d'aspiration à faible quantité de poussière.

AVANTAGES >

- Solutions très **économiques**
- Faible encombrement

CONCEPTION >

- Construction robuste en acier électro-zingué **2 mm**
- Revêtement par **poudrage Epoxy**
- Caisson modulaire
- Disponibilité des pièces sur **10 ans**

DÉCLINAISONS

Construction INOX 304 / 316 L

Filtration PTFE | Anti-statique

Différentes orientations disponibles

GAMME DA À POCHE

85 100 125

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles DA à Poche > sans décolmatage		85		100		125	
		BP	MP	BP	MP	BP	MP
Débit	m³ / h	500	250	1000	400	2000	500
Pression Totale	mm CE	180	250	250	270	300	420
Caractéristiques Électriques	Puissance (kW)	0,75	0,55	1,1	0,75	3	1,5
	Tension (V)	400		400		400	
Largeur	mm	435		500		685	
Profondeur	mm	445		510		695	
Hauteur	mm	1055		1250		1500	

FONCTIONNEMENT >



- 1 Le groupe moto-ventilateur met l'ensemble en dépression.
- 2 L'air chargé de poussières arrive directement dans le sac filtrant.
- 3 Les poussières fines se déposent sur l'élément filtrant.
- 4 Le décolmatage s'effectue en sortant la poche.
- 5 L'air filtré est évacué vers l'extérieur par l'orifice situé en partie inférieure de l'appareil.
- 6 Le démontage des filtres s'effectue en ouvrant le couvercle placé au-dessus de l'appareil.

OPTION

Indicateur de colmatage